

Toimintaohje jäteauton kuljettajalle Kujalan jätekeskuksessa

Avoinna ma - pe klo 7.00 - 20.00

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
Sapelikatu 7
15160 Lahti
Vaaka puh. 050 324 7429

Sisällys

KAIKEN A JA O ON TURVALLISUUS! _____	3
Aluenopeus	3
Tupakointi	3
Henkilökohtaiset suojaimet	3
Kuormapeitteet pois turvallisesti	3
Varo liikkuvia ajoneuvoja	3
Ensiapu ja palosuojelu	3
HYVÄ TIETÄÄ _____	4
Kohteen tiedot	4
LA -puhelimien kanava	4
Kahvitauko ja WC	4
MILLOIN TULEE KÄYDÄ SISÄLLÄ VAA'ALLA? _____	4
Maksutavat	4
Siirtokirja	4
Tunnistekortit	4
TULOPUNNITUS _____	5
Tulopunnitus ilman tunnistekorttia	5
Tulopunnitus tunnistekortilla	5
Ajoneuvoyhdistelmän punnitus	5
MONTA JÄTELAJIA SAMASSA KUORMASSA _____	6
LÄHTÖPUNNITUS _____	6
Lähtöpunnitus ilman tunnistekorttia	6
Lähtöpunnitus tunnistekortilla	6
KUORMAN PURKAMINEN _____	6
Jäätäneet kuormat	6
Kuorman purkaminen jäteasema Pillerillä	7
Kuorman purkaminen murrella (murskauslaitos)	7
Kuorman purkaminen LATElla (lajitteluLAITOS)	7
Kuorman purkaminen kaatopaikalla	8
Kuorman purkaminen OILilla (nestemäisten jätteen käsittelylaitos)	8
Kuorman purkaminen LABIolla (KOMPOSTOINTILAITOS)	9
KUORMANTARKASTUS _____	9
ANNA PALAUTETTA JA KEHITYSIDEOITA _____	9
YHTEYSTIEDOT _____	10

KAIKEN A JA O ON TURVALLISUUS!

Aluenopeus

Noudata jätekeskuksen alueella nopeusrajoitusta 30 km/h.



Tupakointi

Tupakointi jätteen purkupaikoilla on kielletty tulipalovaaran vuoksi. Tupakointi on sallittu vain erikseen merkityillä alueilla.



Henkilökohtaiset suojaimet

Kuljettajien tulee ehdottomasti käyttää huomioliiviä tai muuta huomiovaatetta, nauhaan astumissuojalla varustettuja turvakengkiä, pitkälahkeisia housuja sekä työkasineitä.

LATElla ja MURRElla suositellaan käytettävän suojakypärää.

OILilla suositellaan käytettävän suojalaseja.



Kuormapeitteet pois turvallisesti

Ota kuormapeitteet ja -verkot pois kuorman päältä ennen vaa'alle ajamista. Tätä varten on varattu pysäköintitila heti pääportin jälkeen oikealla. Kasettiautoille varattu pressunpoistoteline sijaitsee jäteasema Pillerin alapihalla.

Varo liikkuvia ajoneuvoja

Alueella liikkuu pyöräkoneita, kaivinkoneita, kuorma-autoja, trukkeja ym. työkoneita. Varo liikkuvia ajoneuvoja.

Ensiapu ja palosuojelu

EA-tarvikkeita löytyy PHJ:n toimistoan aulakahvion invavessasta, huoltohallista, Pilleriltä, vaakatoimistolta sekä laitoksista. Defibrillaattorit sijaitsevat vaakatoimiston aulassa sekä Labio Oy:n toimiston sisäänkäynnin yhteydessä. Palosammuttimia löytyy kaikista rakennuksista.

HYVÄ TIETÄÄ

Kohteen tiedot

Kujalan jätekeskuksen osoite on Sapelikatku 7, 15160 Lahti

LA -puhelimien kanava

Vaa'an LA-puhelin toimii kanavalla 22.

Kahvitauko ja WC

Vaakarakenuksessa on tarjolla kahvia maksutta. Jätekeskuksen päärakennuksen aulassa voit käydä kahvilla ja WC:ssä klo 7 - 20.

MILLOIN TULEE KÄYDÄ SISÄLLÄ VAA'ALLA?

Sisällä vaa'alla tulee käydä toimittaessasi siirtokirjan tai noutaaksesi lietenäytepurkin sekä maksaessasi pankkikortilla, luottokortilla tai käteisellä. Myös asioidessasi ensimmäistä kertaa Kujalan jätekeskuksessa, pitää toimintaohjeet läpikäydä vaakaoperaattorin kanssa sisällä vaa'alla.

Aja auto tulovaakaa edeltävälle pysäköintipaikalle, kun tulet asioimaan vaa'an sisätiloihin. Älä jätä autoa vaa'alle, jossa se tukkii muun liikenteen.

Maksutavat

Laskuasiakkaiden tulee tehdä tiliasiakassopimus Päijät-Hämeen Jätehuollon kanssa. Tiliasiakkuuden hakemuslomakkeen saat vaa'alta tai Internet-sivuiltamme phj.fi/yritykset. Ilman tiliasiakassopimusta maksutavoiksi käyvät ainoastaan pankkikortti, luottokortti tai käteinen.

Siirtokirja

Toimita siirtokirja vaa'an vaakaoperaattorille seuraavista kuormista:

- rakennus- ja purkujäte
- muut rakennustyömailta tulevat jätteet kuten energiajätteet, kannot jne.
- betoni-, tiili- ja asfalttijäte
- asbestijäte
- liete ja muu nestemäinen jäte
- pilaantunut maa-aines
- maa-aines joka sisältää jätettä
- kattilatuhka ja leijupetihiekka
- teollisuusjäte
- terveydenhuollon erityisjätteet
- eläinperäisen elintarviketeollisuuden biojätteet
- kestopuu

Tunnistekortit

Kuljetusliikkeitä suositellaan hankkimaan autoihinsa tunnistekortteja. Kortit nopeuttavat auton punnitsemista ja vähentävät kirjausvirheitä. Korttien sisältämiä tietoja voidaan myös muuttaa vaa'alla tarpeen mukaan. Tunnistekortteja voi lunastaa vaa'an henkilökunnalta. Kortit ovat maksullisia.

TULOPUNNITUS

Tulopunnitus ilman tunnistekorttia

Aja rauhallisesti vaa'alle kun liikennevalo on vihreä. Odota vuoroasi, jos vaakaoperaattori palvelee toista asiakasta. Nosta vaakapuhelimen luuri, kun haluat itse ottaa yhteyden vaakaoperaattoriin. Ilmoita vaakaoperaattorille seuraavat tiedot:

1. Auton rekisterinumero
2. Maksajan tiedot
3. Jätteen lähtökunta
4. Minkälaista jätettä kuormassasi on
5. Maksutapa (lasku, pankkikortti, luottokortti tai käteinen)
6. Tarvittava merkki tai laskuviite, esim. työnnumero

Kun vaa'an liikennevalo muuttuu vihreäksi, aja rauhallisesti pois vaa'alta. Aja suoraan jätteen purkupaikalle.

Terminaalipuhelinkeskustelu

- Nosta terminaalipuhelimen kuuloke ja puhu siihen.
- Puhu rauhallisesti, kuuluvasti ja selkeästi.

Tulopunnitus tunnistekortilla

- Vie tunnistekortti lähelle ulkotermiinalin kortinlukijaa.
- Tarkista tiedot ulkotermiinalin näytöstä.
- Paina lyhyellä vaa'alla ulkotermiinalin F1 -näppäintä (pitkällä vaa'alla F3) ja kirjoita huomautusriville jätteen noutopaikka ja esim. työnnumero (mahtuu 80 merkkiä) käyttämällä näppäimistöä.
- Paina lopuksi F4 -näppäintä. Pyynnöstäsi vaa'an vaakaoperaattori voi muuttaa tunnistekortin tietoja.

Jos jokin kuorman tai asiakkaan tieto poikkeaa tunnistekortin tiedoista, ilmoita aina poikkeava tieto vaakaoperaattorille terminaalipuhelimella. Katso että tunnistekortin- ja auton rekisterinumero täsmäävät, älä koskaan käytä väärän auton korttia.

Kun vaa'an liikennevalo muuttuu vihreäksi, aja rauhallisesti pois vaa'alta. Aja suoraan jätteen purkupaikalle.

Ajoneuvoyhdistelmän punnitus

Pitkä vaaka on tarkoitettu ensisijaisesti pitkille ajoneuvoille esim. täysperävaunut.

Aja yhdistelmäajoneuvon nuppi pitkän vaa'an termiinalin kohdalle, jolloin voit keskustella puhelimella vaakaoperaattorin kanssa ja näet terminaalista punnituksen tiedot.

Pitkä vaaka muodostuu kahdesta peräkkäin olevasta lyhyemmästä vaa'asta, jolloin vaa'alla voi punnita myös nupin ja peräkärryn erikseen jolloin nuppiin ja peräkärryn on mahdollista kirjata eri maksaja ja eri jäte. Varmista tällöin että nuppi ja perävaunu ovat omilla vaa'oillaan.

MONTA JÄTELAJIA SAMASSA KUORMASSA

Jos samassa kuormassa on useampia jätelajeja, voit tehdä useamman välipunnituksen ja purkaa jätteet eri purkupaikkoihin. Koko kuormasta peritään tällöin vain yksi punnitusmaksu. Jos haluat punnitukset samalle punnitustositteelle, vaakaoperaattori hoitaa kaikki punnitukset. Älä käytä tällöin tunnistekorttia. Varmista vain yhden vastaanottomaksun periminen muistuttamalla toisella punnituksella vaakaoperaattoria asiasta.

LÄHTÖPUNNITUS

Lähtöpunnitus ilman tunnistekorttia

Aja rauhallisesti lähtövaa'alle kun liikennevalo on vihreä. Tiliasiakkaille punnitustositte tulostuu ulkoterminalista. Tarvittaessa ota yhteys vaakaoperaattoriin nostamalla puhelimen kuuloke ja odota rauhassa vuoroasi, jos vaakaoperaattori palvelee toista asiakasta. Kun liikennevalo muuttuu vihreäksi, voit lähteä vaa'alta. Jos tulet sisälle asioimaan, pysäköi lähtövaa'an jälkeiselle pysäkillä. Älä jätä autoa vaa'alle, jossa se tukkii muun liikenteen.

Lähtöpunnitus tunnistekortilla

- Vie tunnistekortti lähelle ulkoterminalin kortinlukijaa.
- Tarkista tiedot ulkoterminalin näytöstä.
- Punnitustositte tulostuu ulkoterminalista.
- Kun vaa'an liikennevalo muuttuu vihreäksi, aja rauhallisesti pois vaa'alta.

KUORMAN PURKAMINEN

Pura kuorma vaakaoperaattorin tai PHJ:n urakoitsijan konekuskin osoittamaan purkupaikkaan. Kysy, jos et tiedä oikeaa purkupaikkaa. Voit vielä soittaa vaa'alle (p. 050 324 7429) tai kysyä konemieheltä (LA-kanava 22). Väärään purkupaikkaan puretuista kuormista perittään ylimääräinen siirtomaksu voimassa olevan hinnaston mukaan.

Kuormien purkupaikat saattavat ajoittain vaihdella ja olla ruuhkaisia. Odota vuoroasi rauhassa. Pura kuorma joutuisasti ja turvallisesti.

Jäätäneet kuormat

Jäätäneiden kuormien purkamiseen saat apua Kujalan jätekeskuksen konemiehiltä. Kutsu apua paikalle vain, jos olet varma, että kuorma on jäässä. **PHJ tai alueella toimivat urakoitsijat eivät vastaa asiakkaan lava- tai laitevaurioista, jotka aiheutuvat jäätyneen kuorman purkuavusta.**

- MURRElla avolavojen purkuapua antaa MURREn materiaalinkäsittelykoneen kuljettaja
- LATElla avolavojen purkuapua antaa LATEn materiaalinkäsittelykoneen kuljettaja
- Puristimet: pyöräkoneen kuljettaja
- Hyötyjätekentät ja kaatopaikat: pyöräkoneen kuljettaja
- Kompostointilaitos: kompostointilaitoksen pyöräkoneen kuljettaja

Kuorman purkaminen jäteasema Pillerillä

Vie kuormassa mukana olevat jääkaapit, televisiot ja muut sähkölaitteet, vaaralliset jätteet ja autonrenkaat Pillerille lastaussillan kautta. Ilmoittaudu henkilökunnalle ja pura jätteet oikeille purkupaikoilleen.

Kuorman purkaminen murrella (murskauslaitos)

- MURRElle ajetaan
 - o energijätekuormat
 - o puujätekuormat
- Käytä henkilökohtaisia suojaimeja: huomioliiviä tai muuta huomiovaatetta, nauhaan astumissuojalla varustettuja turvakenkiä, pitkälahkeisia housuja sekä työ-käsineitä, lisäksi MURRElla suositellaan käytettävän suojakypärää.
- MURRElla on henkilökunta paikalla ma-pe klo 6-22. Pakkaavat jäteautot saavat tuoda energijätettä MURRElle tunnistekortilla klo 6-7.
- Varaudu siihen, että joudut odottamaan purkamista.
- Pura kuormat mahdollisimman lähelle materiaalinkäsittelykonetta, noudata henkilökunnan antamia ohjeita.
- Pura kuormat rinnakkain ei peräkkäin, jos mahdollista.
- Älä vedä kuormaa matoksi.
- Siivoa autosi perä jätteen purkamisen jälkeen puretun jätekuorman päälle.

Kuorman purkaminen LATElla (lajitteluLAITOS)

- LATElle ajetaan
 - o sekajätekuormat
 - o rakennus- ja purkujätekuormat
 - o erityisjätteiden pienerät
 - o energijätekuormat
- Käytä henkilökohtaisia suojaimeja: huomioliiviä tai muuta huomiovaatetta, nauhaan astumissuojalla varustettuja turvakenkiä, pitkälahkeisia housuja sekä työ-käsineitä, lisäksi LATElla suositellaan käytettävän suojakypärää.
- LATElla on henkilökunta paikalla ma-pe klo 6-22. Pakkaavat jäteautot saavat tuoda sekajätettä LATElle tunnistekortilla klo 6-7.
- Varaudu siihen, että joudut odottamaan purkamista.
- Pura kuormat mahdollisimman lähelle lajittelukonetta, noudata henkilökunnan antamia ohjeita.
- Pura kuormat rinnakkain ei peräkkäin, jos mahdollista.
- Älä vedä kuormaa matoksi.
- Siivoa autosi perä jätteen purkamisen jälkeen puretun jätekuorman päälle.
- Pura erityisjätteiden pienerät omalle kippilavalleen. Katso teksti lavan kyljestä.
- Vie kuormista helposti pois otettavat renkaat ja vaaralliset jätteet omiin häk-keihinsä, jos mahdollista.

Kuorman purkaminen kaatopaikalla

- Kaatopaikalle ajetaan
 - o teollisuusjätteet
 - o erityisjätteet (asbestit)
 - o seulottavaksi kelpaamattomat maa-aineksia ja jätteitä sisältävät kuormat
 - o rakennusjätekuormat, jotka sisältävät pääosin lasia, kipsilevyä, eriste villaa ja lasikuitua
 - o pölisevät kuormat
- Jätepenkalla oikean purkupaikan osoittaa kaatopaikkajyrän tai pyöräkoneen kuljettaja. Purkamalla kuorman oikeaan purkupaikkaan estät osaltasi kuormien mukana tulleiden terävien esineiden kulkeutumisen ajourille rikkomaan renkaita.
- Pura kuormat rinnakkain ei peräkkäin, jos mahdollista.
- Kaatopaikkajyrän läheisyydessä käveleminen on kielletty, jos Sinulla on asiaa kuljettajalle, ota yhteys LA-puhelimella (kanava 22).

Kuorman purkaminen OILilla (nestemäisten jätteiden käsittelylaitos)

Pura kuormat rauhallisesti ja siististi oikeaan vastaanottoaltaaseen. Jos autossa ei ole omaa pesukalustoa, auton perän voi pestä purkupaikalla 3. Käytä purkaessa henkilökohtaisia suojaimeja: huomioliiviä tai muuta huomiovaatetta, nauhaan astumissuojalla varustettuja turvakenkiä, pitkälahkeisia housuja sekä työkasineitä, lisäksi OILilla suositellaan käytettävän suojalaseja.

LINJA 1: hiekanerotuskaivolietteet
betonilietteet
tuhkalietteet

LINJA 2: rasvakaivolietteet
puhdistamojen rasvat

LINJA 3: öljynerotuskaivolietteet
teollisuuden lietteet
erikoiserät, muut lietteet
puhdistamolietteet

LINJA 5: sadevesihiekat

Uusien asiakkaiden sekä uuden tyyppisistä eristä, tulee toimittaa 10 litran näyte kuppikoetta varten vähintään yhtä työvuoroa ennen jätteen toimittamista Kujalaan.

Jokaisesta lietekuormasta kuljettaja ottaa itse näytteen. Näytteeseen tulisi saada sekä sakka- että nesteosaa. Näytenpurkkeja saa vaa'alta. Näytenpurkit jätetään OILille purkupaikan yhteyteen niille varattuun astiaan.

Kuorman purkaminen LABIolla (KOMPOSTOINTILAITOS)

Kompostointilaitokselle puretaan biojätteet ja kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden puhdistamolietteet. Biojätteet puretaan ovista, joissa lukee B1-B4. Ovissa on liikennevalo-ohjaus. Vihreä valo kertoo mikä ovi on kulloinkin käytössä. Ovi B5 on varattu erikoiskuormille ja varapurkupaikaksi. Mädättämättömät lietteet puretaan ovesta L1. Ovi L2 toimii varapurkupaikkana mikäli L1-ovesta ei mahdu kippaamaan. Ovi L3 on varattu vain Lahti Aquan lietteille. Lisäksi ulkona voidaan purkaa jätekuormia, jotka on lastattu kuormalavoille. Tällöin purku tapahtuu kompostointilaitoksen länsipäässä. Päätieltä käännyttäessä lukee kyltissä ”Kannot”. Tarkka purkupaikka osoitetaan pyöräkonekuskin toimesta.

Peruuta ovesta, kun vihreä valo palaa. Ovi aukeaa ja sulkeutuu perässäsi automaattisesti. Pura kuorma alas purkusillalta. Autojen perän ja renkaat voi pestä biojätteen purkupaikoilla B1-B2 sekä sulan kelin aikaan myös ulkopesupaikalla. Siivoa jälkesi. Laita lapiot, harjat ym. työvälineet takaisin paikoilleen siten, etteivät ne jää seuraavan auton alle. Poistuessasi avaa ovi painamalla nappia oven vieressä. Ovi sulkeutuu automaattisesti.

Purettaessa kuormaa kompostointilaitokselle on herkkien henkilöiden käytettävä hengityssuojainta P3. Laitoksessa on orgaanista pölyä ja mikrobeja. Varo ajoittain liukasta lattiaa.

KUORMANTARKASTUS

Kuormantarkastajat ovat

- MURRElla/LATElla materiaalinkäsittelykoneen kuljettaja/prosessinhoitaja
- OILilla pyöräkoneen kuljettaja
- kaatopaikalla kaatopaikkajyrän kuljettaja tai pyöräkoneen kuljettaja
- hyötyjätekentillä pyöräkoneen kuljettaja

Mikäli purkaessasi kuormaa huomaat, että kuormassasi on sähkölaiteromua, vaarallisia jätteitä, autonrenkaita tai muuta sinne kuulumatonta, kerää jätteet takaisin kuormaan ja vie ne oikeille purkupaikoilleen. Näin jätteen maksaja säästyy ylimääräisiltä jätteen siirto- ja käsittelymaksuilta.

Ota epäselvissä tapauksissa aina yhteyttä kuormantarkastajaan, yhteystiedot löydät tämän ohjeen lopusta.

ANNA PALAUTETTA JA KEHITYSIDEOITA

Kun sinulla on myönteistä tai kielteistä huomauttamista tai rakentavia kehitysideoita, tee palautteesi kirjallisena kehitys- ja palautelomakkeelle, joita saat vaa’alta. Palauta lomake täytettynä vaa’an postilaatikkoon.

YHTEYSTIEDOT

Kujalan jätekeskus

- Vaaka 050 324 7429
- Pyöräkonetyöt 050 456 7841
- OILI/pieni pyöräkone
 - Ari Pusila 044 373 6028
 - Markku Uski 050 324 7419
- LATE/MURRE valvomo 050 050 3390
- LATEn materiaalinkäsittelykone/
kaatopaikkajyrä 050 456 7813
- MURRE materaialinkäsittelykone 050 456 7834
- koukkulava-auto 050 558 2746
- Jäteasema Pilleri 044 373 6027
- Labio Oy Vuoromestari/päivystys 044 357 9367