

Toimintaohje jäteauton kuljettajalle Kujalan jätekeskuksessa

Avoinna ma - pe klo 7.00 - 20.00

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
Sapelikatu 7
15160 Lahti
Vaaka puh. 050 324 7429

Sisällys

KAIKEN A JA O ON TURVALLISUUS! _____	3
Aluenopeus	3
Tupakointi	3
Kuormapeitteet pois turvallisesti	3
Varo liikkuvia ajoneuvoja	3
Ensiapu ja palosuojelu	3
HYVÄ TIETÄÄ _____	4
Kohteen tiedot	4
LA -puhelimien kanava	4
Kahvitauko ja WC	4
MILLOIN TULEE KÄYDÄ SISÄLLÄ VAA'ALLA? _____	4
Maksutavat	4
Siirtokirja	4
Tunnistekortit	4
TULOPUNNITUS _____	5
Tulopunnitus ilman tunnistekorttia	5
Tulopunnitus tunnistekortilla	5
Ajoneuvoyhdistelmän punnitus	5
MONTA JÄTELAJIA SAMASSA KUORMASSA _____	6
LÄHTÖPUNNITUS _____	6
Lähtöpunnitus ilman tunnistekorttia	6
Lähtöpunnitus tunnistekortilla	6
KUORMAN PURKAMINEN _____	6
Jäätäneet kuormat	6
Kuorman purkaminen jäteasema Pillerillä	7
Kuorman purkaminen MURRElla (murskauslaitos)	7
Kuorman purkaminen LATElla (lajitteluLAITOS)	7
Kuorman purkaminen kaatopaikalla	8
Kuorman purkaminen OILilla (nestemäisten jätteiden käsittelylaitos)	8
Kuorman purkaminen LABIolla (KOMPOSTOINTILAITOS)	8
PESUHALLI _____	9
KUORMANTARKASTUS _____	10
ANNA PALAUTETTA JA KEHITYSIDEOITA _____	10
YHTEYSTIEDOT _____	10

KAIKEN A JA O ON TURVALLISUUS!

Aluenopeus
Noudata jätekeskuksen alueella nopeusrajoitusta 30 km/h.



Tupakointi
Tupakointi jätteiden purkupaikoilla on kielletty tulipalovaaran vuoksi. Tupakointi on sallittu vain erikseen merkityillä alueilla.



Henkilökohtaiset suojaimet jätekeskuksen alueella
Kuljettajien tulee ehdottomasti käyttää huomioliiviä tai muuta huomiovaatetta, nauhaan astumissuojalla varustettuja turvakenkiä, pitkälahkeisia housuja sekä työkäsineitä.



Henkilökohtaiset suojaimet laitoksilla
Kuljettajien tulee ehdottomasti käyttää LATElla, murskainten lähellä MURRElla ja hyötyjätekentillä suojakypärää ja OILilla suojalaseja.



Kuormapeitteet pois turvallisesti
Ota kuormapeitteet ja -verkot pois kuorman päältä ennen vaa'alle ajamista. Tätä varten on varattu pysäköintitila heti pääportin jälkeen oikealla. Korkeammille lavoille ja kasettiautoille on pressunpoistoteline jäteasema Pillerin alapihalla.

Varo liikkuvia ajoneuvoja
Alueella liikkuu pyöräkoneita, kaivinkoneita, kuorma-autoja, trukkeja ym. työkoneita. Varo henkilöautoliikennettä!

Ensiapu ja palosuojelu
EA-tarvikkeita löytyy PHJ:n toimiston aulakahvion invavessasta, huoltohallista, Pilleriltä, vaakatoimistolta sekä laitoksista. Defibrillaattorit sijaitsevat vaakatoimiston aulassa sekä Labio Oy:n toimiston sisäänkäynnin yhteydessä. Palosammuttimia löytyy kaikista rakennuksista ja pyöräkoneista.

HYVÄ TIETÄÄ

Kohteen tiedot

Kujalan jätekeskuksen osoite on Sapelikatku 7, 15160 Lahti

LA -puhelimien kanava

Vaa'an LA-puhelin toimii kanavalla 22.

Kahvitauko ja WC

Vaakarakenuksessa on tarjolla kahvia maksutta. Jätekeskuksen päärakennuksen aulassa voit käydä kahvilla ja WC:ssä klo 7 - 20.

MILLOIN TULEE KÄYDÄ SISÄLLÄ VAA'ALLA?

Sisällä vaa'alla tulee käydä toimittaessasi siirtokirjan tai noutaaksesi lietenäytepurkin sekä maksaessasi pankkikortilla, luottokortilla tai käteisellä. Myös asioidessasi ensimmäistä kertaa Kujalan jätekeskuksessa, pitää toimintaohjeet läpikäydä vaakaoperaattorin kanssa sisällä vaa'alla.

Aja auto tulovaakaa edeltävälle pysäköintipaikalle, kun tulet asioimaan vaa'an sisätiloihin. Älä jätä autoa vaa'alle, jossa se tukkii muun liikenteen.

Maksutavat

Laskuasiakkaiden tulee tehdä tiliasiakassopimus Päijät-Hämeen Jätehuollon kanssa. Tiliasiakkuuden hakemuslomakkeen saat vaa'alta tai Internet-sivuiltamme <https://www.phj.fi/jatteen-vastaanotto/hinnat/>. Ilman tiliasiakassopimusta maksutavoiksi käyvät ainoastaan pankkikortti, luottokortti tai käteinen.

Siirtokirja

Toimita siirtokirja vaa'an vaakaoperaattorille seuraavista kuormista:

- rakennus- ja purkujäte
- betoni-, tiili- ja asfalttijäte
- asbestijäte
- maa-aines joka sisältää jätettä
- muut rakennustyömailta tulevat jätteet kuten energijätteet, kannot jne.
- liete ja muu nestemäinen jäte
- pilaantunut maa-aines
- kattilatuhka ja leijupetihiekka
- teollisuusjäte
- eläinperäisen elintarviketeollisuuden biojätteet
- kestopuu

Tunnistekortit

Kuljetusliikkeitä suositellaan hankkimaan autoihinsa tunnistekortteja. Kortit nopeuttavat auton punnitsemista ja vähentävät kirjausvirheitä. Korttien sisältämiä tietoja voidaan myös muuttaa vaa'alla tarpeen mukaan. Tunnistekortteja voi lunastaa vaa'an henkilökunnalta. Kortit ovat maksullisia.

TULOPUNNITUS

Tulopunnitus ilman tunnistekorttia

Aja rauhallisesti vaa'alle kun liikennevalo on vihreä. Odota vuoroasi, jos vaakaoperaattori palvelee toista asiakasta. Nosta vaakapuhelimen luuri, kun haluat itse ottaa yhteyden vaakaoperaattoriin. Ilmoita vaakaoperaattorille seuraavat tiedot:

1. Auton rekisterinumero
2. Maksajan tiedot
3. Jätteen lähtökunta
4. Minkälaista jätettä kuormassasi on
5. Maksutapa (lasku, pankkikortti, luottokortti tai käteinen)
6. Tarvittava merkki tai laskuviite, esim. työnnumero

Kun vaa'an liikennevalo muuttuu vihreäksi, aja rauhallisesti pois vaa'alta. Aja suoraan jätteen purkupaikalle.

Terminaalipuhelinkeskustelu

- Nosta terminaalipuhelimen kuuloke ja puhu siihen.
- Puhu rauhallisesti, kuuluvasti ja selkeästi.

Tulopunnitus tunnistekortilla

- Vie tunnistekortti lähelle ulkotermiinalin kortinlukijaa.
- Tarkista tiedot ulkotermiinalin näytöstä.
- Paina lyhyellä vaa'alla ulkotermiinalin F1 -näppäintä (pitkällä vaa'alla F3) ja kirjoita huomautusriville jätteen noutopaikka ja esim. työnnumero (mahtuu 80 merkkiä) käyttämällä näppäimistöä.
- Paina lopuksi F4 -näppäintä. Pyynnöstäsi vaa'an vaakaoperaattori voi muuttaa tunnistekortin tietoja.

Jos jokin kuorman tai asiakkaan tieto poikkeaa tunnistekortin tiedoista, ilmoita aina poikkeava tieto vaakaoperaattorille terminaalipuhelimella. Katso että tunnistekortin- ja auton rekisterinumero täsmäävät, älä koskaan käytä väärän auton korttia.

Kun vaa'an liikennevalo muuttuu vihreäksi, aja rauhallisesti pois vaa'alta. Aja suoraan jätteen purkupaikalle.

Ajoneuvoyhdistelmän punnitus

Pitkä vaaka on tarkoitettu ensisijaisesti pitkille ajoneuvoille esim. täysperävaunut.

Aja yhdistelmäajoneuvon nuppi pitkän vaa'an termiinalin kohdalle, jolloin voit keskustella puhelimella vaakaoperaattorin kanssa ja näet terminaalista punnituksen tiedot.

Pitkä vaaka muodostuu kahdesta peräkkäin olevasta lyhyemmästä vaa'asta, jolloin vaa'alla voi punnita myös nupin ja peräkärryn erikseen jolloin nuppiin ja peräkärryn on mahdollista kirjata eri maksaja ja eri jäte. Varmista tällöin että nuppi ja perävaunu ovat omilla vaa'oillaan.

MONTA JÄTELAJIA SAMASSA KUORMASSA

Jos samassa kuormassa on useampia jätelajeja, voit tehdä useamman välipunnituksen ja purkaa jätteet eri purkupaikkoihin. Koko kuormasta peritään tällöin vain yksi punnitusmaksu. Jos haluat punnitukset samalle punnitustositteelle, vaakaoperaattori hoitaa kaikki punnitukset. Älä käytä tällöin tunnistekorttia. Varmista vain yhden vastaanottomaksun periminen muistuttamalla toisella punnituksella vaakaoperaattoria asiasta.

LÄHTÖPUNNITUS

Lähtöpunnitus ilman tunnistekorttia

Aja rauhallisesti lähtövaa'alle kun liikennevalo on vihreä. Tiliasiakkaille punnitustositte tulostuu ulkoterminalista. Tarvittaessa ota yhteys vaakaoperaattoriin nostamalla puhelimen kuuloke ja odota rauhassa vuoroasi, jos vaakaoperaattori palvelee toista asiakasta. Kun liikennevalo muuttuu vihreäksi, voit lähteä vaa'alta. Jos tulet sisälle asioimaan, pysäköi lähtövaa'an jälkeiselle pysäkillä. Älä jätä autoa vaa'alle, jossa se tukkii muun liikenteen.

Lähtöpunnitus tunnistekortilla

- Vie tunnistekortti lähelle ulkoterminalin kortinlukijaa.
- Tarkista tiedot ulkoterminalin näytöstä.
- Punnitustositte tulostuu ulkoterminalista.
- Kun vaa'an liikennevalo muuttuu vihreäksi, aja rauhallisesti pois vaa'alta.

KUORMAN PURKAMINEN

Pura kuorma vaakaoperaattorin tai PHJ:n urakoitsijan konekuskin osoittamaan purkupaikkaan. Kysy, jos et tiedä oikeaa purkupaikkaa. Voit vielä soittaa vaa'alle (p. 050 324 7429) tai kysyä konemieheltä (LA-kanava 22). Väärään purkupaikkaan puretuista kuormista peritään ylimääräinen siirtomaksu voimassa olevan hinnaston mukaan.

Kuormien purkupaikat saattavat ajoittain vaihdella ja olla ruuhkaisia. Odota vuoroasi rauhassa. Pura kuorma joutuisasti ja turvallisesti.

Jäätäneet kuormat

Jäätäneiden kuormien purkamiseen saat apua Kujalan jätekeskuksen konemiehiltä. Konetyöavusta veloitetaan korvaus. Kutsu apua paikalle vain, jos olet varma, että kuorma on jäässä. PHJ tai alueella toimivat urakoitsijat eivät vastaa asiakkaan lava- tai laitevaurioista, jotka aiheutuvat jäätäneen kuorman purkuavusta.

- MURRElla avolavojen purkuapua antaa MURREn materiaalinkäsittelykoneen kuljettaja
- LATElla avolavojen purkuapua antaa LATEn materiaalinkäsittelykoneen kuljettaja
- Puristimet: pyöräkoneen kuljettaja
- Hyötyjätekentät ja kaatopaikat: pyöräkoneen kuljettaja
- Kompostointi- ja mädätyslaitos: LABION pyöräkoneen kuljettaja

Kuorman purkaminen jäteasema Pillerillä

Vie kuormassa mukana olevat jääkaapit, televisiot, muut sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet Pillerille lastaussillan kautta. Ilmoittaudu henkilökunnalle ja pura jätteet oikeille purkupaikoilleen. Vie autonrenkaat Pillerin alapihalla tai LATEn edustalla olevalle ren-
gaslavalle.

Kuorman purkaminen MURRElla (murskauslaitos)

- MURRElle ajetaan
 - o energijätekuormat
 - o puujätekuormat
- Käytä henkilökohtaisia suojaimeja: suojakypärää, huomioliiviä tai muuta huomio-
vaatetta, naulaan astumissuojalla varustettuja turvakenkiä, pitkälahkeisia hou-
suja sekä työkäsineitä.
- MURRElla on henkilökunta paikalla ma-pe klo 6-22. Pakkaavat jäteautot saavat
tuoda energijätettä MURRElle tunnistekortilla klo 6-7.
- Varaudu siihen, että joudut odottamaan purkamista.
- Pura kuormat mahdollisimman lähelle materiaalinkäsittelykonetta, noudata
henkilökunnan antamia ohjeita.
- Pura kuormat rinnakkain ei peräkkäin, jos mahdollista.
- Älä vedä kuormaa matoksi.
- Siivoa autosi perä jätteen purkamisen jälkeen puretun jätekuorman päälle.

Kuorman purkaminen LATElla (lajitteluLAITOS)

- LATElle ajetaan
 - o sekajätekuormat
 - o rakennus- ja purkujätekuormat
 - o erityisjätteiden pienerät
 - o energijätekuormat tarvittaessa
- Käytä henkilökohtaisia suojaimeja: suojakypärää, huomioliiviä tai muuta huomio-
vaatetta, naulaan astumissuojalla varustettuja turvakenkiä, pitkälahkeisia hou-
suja sekä työkäsineitä.
- LATElla on henkilökunta paikalla ma-pe klo 6-22. Pakkaavat jäteautot saavat
tuoda sekajätettä LATElle tunnistekortilla klo 6-7.
- Varaudu siihen, että joudut odottamaan purkamista.
- Varo mahdollisesti murskaimesta sinkoutuvia kappaleita, käytä kypärää!
- Pura kuormat rinnakkain ei peräkkäin, jos mahdollista.
- Älä vedä kuormaa matoksi.
- Siivoa autosi perä jätteen purkamisen jälkeen puretun jätekuorman päälle.
- Pura erityisjätteiden pienerät omalle kippilavalleen. Katso teksti lavan kyljestä.
- Vie kuormista helposti pois otettavat renkaat ja vaaralliset jätteet omiin häk-
keihinsä, jos mahdollista.

Kuorman purkaminen kaatopaikalla

- Kaatopaikalle ajetaan
 - o teollisuusjätteet
 - o asbestit
 - o mineraali- ja kivivillakuormat
 - o muut jätteet, joiden kaatopaikkakelpoisuus on selvitetty
- Jätepenkalla oikean purkupaikan osoittaa opasteet tai kaatopaikkajyrän tai pyöräkoneen kuljettaja. Purkamalla kuorman oikeaan purkupaikkaan estät osaltasi kuormien mukana tulleiden terävien esineiden kulkeutumisen ajourille rikkomaan renkaita.
- Pura kuormat rinnakkain ei peräkkäin, jos mahdollista.
- Kaatopaikkajyrän läheisyydessä käveleminen on kielletty, jos Sinulla on asiaa kuljettajalle, ota yhteys LA-puhelimella (kanava 22).

Kuorman purkaminen OILlilla (nestemäisten jätteiden käsittelylaitos)

Pura kuormat rauhallisesti ja siististi oikeaan vastaanottoaltaaseen. Jos autossa ei ole omaa pesukalustoa, auton perän voi pestä purkupaikalla 3. Käytä purkaessa henkilökohtaisia suojaimeja: suojalaseja, huomioliiviä tai muuta huomiovaatetta, nauhaan astumis-suojalla varustettuja turvakenkiä, pitkälahkeisia housuja sekä työkasineitä.

Linja 1	Hiekanerotuskaivot
Linja 2	Rasvanerotuskaivot
Linja 3	Teollisuuslietteet, puhdistamolietteet ja öljynerotuskaivot, öljyinen vesi
Linja 5	Sadevesihiekat
Linja 6	Puhdistamolietteet
Linja 7	Hiekanerotuskaivojen kiintoainekset

Jokaisesta lietekuormasta kuljettaja ottaa itse näytteen. Näytteeseen tulisi saada sekä sakka- että nesteosaa. Näytepurkkeja saa vaa'alta. Näytepurkit jätetään OILlille purkupaikan yhteyteen niille varattuun astiaan.

Kuorman purkaminen LABIolla (KOMPOSTOINTILAITOS)

Kompostointilaitokselle puretaan biojätteet ja kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden puhdistamolietteet. Biojätteet puretaan ovista, joissa lukee B1-B4. Ovissa on liikennevalo-ohjaus. Vihreä valo kertoo mikä ovi on kulloinkin käytössä. Ovi B5 on varattu erikoiskuormille sekä varapurkupaikaksi ja B6 ovi nestemäiselle biojätteelle. Mädättämättömät lietteet puretaan ovesta L1. Ovi L2 toimii varapurkupaikkana, mikäli L1-ovesta ei mahdu kippaamaan. Ovi L3 on varattu vain Lahti Aquan lietteille. Lisäksi ulkona voidaan purkaa jätekuormia, jotka on lastattu kuormalavoille. Tällöin purku tapahtuu kompostointilaitoksen länsipäässä, päätieltä käännyttäessä varastokatoksen jälkeen oikealle. Tarkka purkupaikka osoitetaan pyöräkonekuskin toimesta.

Peruuta ovesta, kun vihreä valo palaa. Ovi aukeaa ja sulkeutuu perässäsi automaattisesti. Pura kuorma alas purkusillalta. Autojen perän ja renkaat voi pestä biojätteen purkupaikoilla B1-B2 sekä sulan kelin aikaan myös ulkopesupaikalla. Siivoa jälkesi. Laita lapi-

ot, harjat ym. työvälineet takaisin paikoilleen siten, etteivät ne jää seuraavan auton alle. Poistuessasi avaa ovi painamalla nappia oven vieressä. Ovi sulkeutuu automaattisesti.

Purettaessa kuormaa kompostointilaitokselle on herkkien henkilöiden käytettävä hengityssuojainta P3. Laitoksessa on orgaanista pölyä ja mikrobeja. Varo ajoittain liukasta lattiaa.

PESUHALLI

- Pesuhalli on käytössä ma-pe klo 7-20. Pesuhallista tulee poistua klo 20 mennessä.
- Pesuhallin voi varata käyttöönsä 30 min jaksoissa (sisältää siirtymät ja jälkien korjaamisen), voi varata useamman ajan peräkkäin.
- Varaa ja maksa pesuhallipalvelu vaa'alta.
- Toimintaohje:
 1. Siirry pesuhallin eteen, vaaka avaa sähkökäyttöisen nosto-oven
 2. Aja ajoneuvo sisään ja sulje nosto-ovi
 3. Hallin molemmin puolin on 2 kahvaa, joista toisessa on pesuaineliuos ja toisessa puhdas vesi huuhteluun
 4. Pese/huuhtelee ajoneuvo. Kuormatilan saa pestä, jos se on sisältänyt tavanomaisia jätteitä, ei vaarallisia jätteitä tai lietteitä. Lietekuormien jälkeen kuormatila voidaan huuhdella OILI-aseamalla.
 5. Aja ajoneuvo ulos pesuhallista
 6. Korjaa jälkesi hallin seinällä telineessä olevilla siivousvälineillä, lapioi kiinteät jätteet jäteastiaan ja huuhto sen jälkeen lattia
 7. Sulje lopuksi ovet
- Pesuhallissa on tallentava kameravalvonta
- Ongelmatilanteessa soita numeroon:
 - klo 7-15
 1. Laitosmies Jouko Pirhonen puh. 050 0571904
 - klo 7-20
 1. Vaaka puh. 050 324 7429

KUORMANTARKASTUS

Kuormantarkastajat ovat

- MURRElla/LATElla materiaalinkäsittelykoneen kuljettaja/prosessinhoitaja
- OILilla pyöräkoneen kuljettaja
- kaatopaikalla kaatopaikkajyrän kuljettaja tai pyöräkoneen kuljettaja
- hyötyjätekentillä pyöräkoneen kuljettaja

Mikäli purkaessasi kuormaa huomaat, että kuormassasi on sähkölaiteromua, vaarallisia jätteitä, autonrenkaita tai muuta sinne kuulumatonta, kerää jätteet takaisin kuormaan ja vie ne oikeille purkupaikoilleen. Näin jätteen maksaja säästyy ylimääräisiltä jätteen siirto- ja käsittelymaksuilta.

Ota epäselvissä tapauksissa aina yhteyttä kuormantarkastajaan, yhteystiedot löydät tämän ohjeen lopusta.

ANNA PALAUTETTA JA KEHITYSIDEOITA

Kun sinulla on myönteistä tai kielteistä huomauttamista tai rakentavia kehitysideoita, tee palautteesi kirjallisena kehitys- ja palautelomakkeelle, joita saat vaa'alta. Palauta lomake täytettynä vaa'an postilaatikkoon.

YHTEYSTIEDOT

Kujalan jätekeskus

- Vaaka 050 324 7429
- Pyöräkonetyöt 050 456 7841
- OILI/pieni pyöräkone
 - Ari Pusila 044 373 6028
 - Markku Uski 050 324 7419
- LATE/MURRE valvomo 050 050 3390
- LATEn materiaalinkäsittelykone/
kaatopaikkajyrä 050 456 7813
- MURRE materiaalinkäsittelykone 050 456 7834
- koukkulava-auto 050 558 2746
- Jäteasema Pilleri 044 373 6027
- Labio Oy Vuoromestari/päivystys 044 357 9367